Sartorius research. R 160 D.


Electronic semimicro balance Installation and operating instructions


Elektronische Halb-Mikrowaage Aufstellungs- und Betriebsanleitung

Semi-microbalance électronique Montage et Mode d'Emploi

Semi-microbalanza electrónica Instrucciones de instalación y manejo

セミミクロ電子天びん 取扱説明書





- 1 Power connection socket, fuse, voltage selector Netzanschluß, Netzsicherung, Spannungswähler Prise d'alimentation secteur, fusible de secteur, sélecteur de tension Conexión a la red, fusible, selector de voltaje 電源ソケット/ヒューズ/電圧セレクタ
- 2 Menu access switch Entriegelungsschalter Commutateur d'accès au programme Interruptor de acceso al menú *メニュープログラム"ロックスイッチ
- 3 Protective ring Schutzring Anneau de protection Anillo protector ひょう量皿リング
- 4 Pan Waagschale Plateau Platillo de pesada ひょう量皿
- Shield plateSchutzplattePlaque de protectionPlatillo protectorシールドプレート
- 6 Levelling screw Stellfuß Pied de réglage Pata de ajuste 水準調整ねじ
- 7 Level indicator Libelle Niveau à bulle Nivel de burbuja 水準器

- 8 ON/OFF button ON/OFF-Taste Touche marche/arrêt Tecla ON/OFF "ON/OFF"スイッチ
- 9 Print button (functions only in conjunction with the optional data output, Printtaste (nur aktiv bei eingebautem Datenausgang)
 Touche d'impression (active seulement lorsque la sortie des données est incorporée)
 Tecla impresora (activa solamente con salida de datos integrada)
 プリントスイッチ(プリンタと接続時に使用)
- Tare bar
 Tariertaste
 Touche de tare
 Tecla de tara
 テアースイッチ
- 11 CAL button CAL-Taste Touche de calibration CAL Tecla CAL "CAL"スイッチ
- 12 Selector button
 Wahltaste
 Touche de sélection
 Tecla de selección
 レンジ切換えスイッチ
- 13 Weight display Gewichtsanzeige Affichage du poids Lectura 表示部

Sartorius research. R 160 D.

このたびはザルトリウス社の電子天びんをお買い上げいただきありがとうございます。

天びんをご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

テクニカルデータ

型式		R 160 D
ひょう量	g	32/162
	mg	0.01/0.1
風袋消去量	g	162
標準偏差	mg	0.02/0.1
直線性偏差	mg	±0.03/0.2
静止所要時間(代表値)	S	5/3
表示シーケンス	S	0.2
積分時間(デジタルフィルター)		4段階選択可能
自動安定検出器感度	d	0.25~64(9段階選択可能)
作動中許容周囲温度	°C	+10~40
感度ドリフト(+10°~30℃)	/℃	$\pm 2 \times 10^{-6}$
ひょう量皿の直径	mm	90 ø
本体寸法(W×D×H)	mm	219×408×317
ひょう量室寸法(W×D×H)	mm	188×149×253
正味重量	kg	13
電源		100/120/220/240V(-15%~+10%)、 50/60Hz
消費電力	VA	12
データ出力		コネクタ-オプション RS232C/V24-V28,RS423/VI0;7ビット; parity:even, mark, odd, space; 転送速度 I50~9600ボー

^{*}仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。

設置上のご注意

なるべく温度変化、気流、振動がなく、また刺激性のガスなどの影響のない場所を選び、堅固な台上に設置してください。

天びんは標準条件下での使用に最適状態に調整されていますが、天びんの設置環境をひょう量目的に対してさらに適確に対応するために"メニュー"選択プログラムを備えています。詳しくは最終ページをご参照ください。

据付時、電源コード接続直後は2時間以上ウォーミングアップした後、ご使用ください。

ご注意

ザルトリウス プリンタや周辺機器などを接続したり、取り はずす場合は必ず電源コードを抜いてからにしてください。

アクセサリー

出・入力コネクタ	YDO 01 R
プリンタ	YDP 01
キャリングケース	YDB 01 R

納品内訳

添付の保証書請求はがきに納入年月日、その他必要事項を 記入の上、弊社までご送付ください。




梱包中には図示されたコンポーネントが入っています。

据付手順



天びん「各部名称」の5から3までの部品を取付けてくださ UN

電源との接続には専用の電源コードをご利用ください。電 圧セレクタは通常100Vに設定されています。念のためご 確認ください。




使用電圧の変更

まず、電源コードを抜き、電圧セレクタ(1)を引出し、使用 電圧を上部に合わせて再び押し込みます。電圧を変更され た場合、銘板の電圧表示も必ず変更しておいてください。 電圧セレクタの中には100/120VではT160mA、220/240V ではT80mAのヒューズが入っております。

電源コードのプラグを電源ソケットに接続してください。 電源コンセントへの接続には3芯プラグを直接専用コンセ ントにさし込めば、自動的に接地されます。専用コンセン トがない場合には、付属のプラグから出ているアース線を 利用して接地してください。

振動や気流がないのに表示がパラパラ変化するなど、アー スからのノイズが考えられる場合は、接地をはずしてみて ください。効果があれば、別にアースをとるか、あるいはノ イズ源への対策を講じてください。



水平の調整

水準器(7)を見ながら、左右の水準調整ねじ(6)で水平を出し ます。

各種メッセージ

表示部に表示されるメッセージには次のような意味があります。

BUSY

マイクロプロセッサーが多忙中であることを意味し、このメッセージが出ている間は他の命令を処理しません。

STANDBY


ON/OFFスイッチをOFFにすると、天びんの消耗部はスイッチオフ状態となりスタンバイ回路のみ通電状態となります。

POWER OFF

天びんは今まで電源に接続されていませんでしたが、このメッセージにより天びんは電源に接続されたことが確認できます。また、STANDBY表示中一時的に天びんへの通電が遮断された場合にもこの表示に切り換わります。ウォーミングアップをした後、スイッチONにより天びんをご使用になれます。もし、このメッセージが表示されない場合には、電源コードの接続をチェックし、接続されている場合には電源のコンセントへの電気の供給をチェックしてください。

CAL


自動校正プログラムにより感度校正を行っています。



電源スイッチ


電源コードは常に接続したままにしておいてください。電源を入れる場合にはON/OFFスイッチ(8)をご使用ください。テアースイッチ(II)からも電源を入れることができます。

電源コード接続後、OFF状態の場合、消耗部はスイッチオフ状態となりますが、天びん電子回路のみ通電状態となっております。表示部にはSTANDBYと表示されます。従って、スイッチONにしますとウォーミングアップなしで、すぐにひょう量できます。



オートチェック

スイッチONにしますとオートチェック機構によりエレクトロニクス機能が自動的にチェックされます。表示部に「0.00000g」が現れたらチェック完了です。



風袋消去

ひょう量時に容器を用いる場合、または表示部が「0.00000 g/0.0000g」を示していない場合(他の単位の場合も同様) は、必ずひょう量前にテアースイッチを押して風袋消去してください。

レンジ切換え

マクロレンジまたはセミミクロレンジの切換えはレンジ切 換えスイッチ (12) により行ないます。

マクロレンジ : ひょう1629 /読取限度0.1m9


セミミクロレンジ :ひょう量 32g /読取限度0.01m g

スイッチをオンにしますと、自動的にセミミクロレンジが 選択されます。試料の重量が329を越えると読取限度が自 動的にマクロレンジに切換わります。

再びセミミクロレンジでひょう量したい場合は、天びんの ひょう量皿上に何もない状態にして風袋消去します。


マクロレンジ (読取限度 0.1mg) の場合はスタビリティ レンジがセミミクロレンジ (読取限度 0.01 m g) の10倍 になりますので、表示の安定度がかなり高くなります。

キャリブレーション



内蔵校正分銅による感度校正

ひょう量皿に何も載せていない状態にします。テアースイッチを押し、表示部の「0.00000g/0.0000g」を確認後、CALスイッチ(II)を押します。表示部には「C」が表示されます。「C」の代わりに「CE」が表示された場合には、テアースイッチを押してからもう一度CALスイッチを押しやりなおしてください。




数秒後に、「CC」が表示され、その後選択したレンジのゼロ点「0.00000g」または「0.0000g」が表示され、電子音がキャリブレーションの完了を知らせます。

外部基準分銅による感度校正

一 感度校正の際には正確な基準分銅をご使用ください 一 ひょう量皿に何も載せていない状態にします。校正外部分 銅の重量値が現れるまでテアースイッチを少なくとも約3 秒間押し続けてください。表示部には「100.0000」と表示 されます。



表示部には重量値と単位が表示されます。電子音がキャリブレーションの完了を知らせます。



内蔵校正分銅による感度校正の場合に「CC」表示が消えなかったり、外部基準分銅による感度校正の場合にスタビリティインジケーター「g」が表示されない場合には、天びんが感度校正可能な状態にありませんので、ON/OFF スイッチを一度OFFにしてください。再度スイッチONにしてから、もう一度それぞれの感度校正の手順を最初から繰り返します

こうしたことが起こる原因には、

- 1. 天びんにまだウォーミングアップ時間が必要な場合
- 2. 設置環境に対してスタビリティレンジが小さすぎる場合以上の二つが考えられます。


感度校正はロックしておくことができます。メニュープログラムの項をご参照ください。(ロックはメニュープログラムが "C"モードにある場合に解除されます。)

メニュープログラム

天びんは標準条件下での使用に最適状態に調整されていますが、天びんの設置環境とひょう量目的・各種用途に対して、さらに適格に対応するために"メニュー"選択プログラムを備えています。

出荷時には、標準プログラムに設定されており、不必要なまたは誤操作によるプログラムの変更を防ぐためにロックされています。


「コード」はページ、ライン、ワード三つの数字から成っています。



メニュープログラムの確認

ON/OFFスイッチをOFFにします。テアースイッチを押したまま、ON/OFFスイッチをONにします。

表示部に "CH5"が出たらテアースイッチも離してください。 メニュープログラムコードが呼び出されます。このとき表 示部左側の "L"はListモードを示しており、この場合、コード確認はできますが変更はできません。




メニュープログラムの変更

メニュープログラムを変更する場合には、まず、プログラムロックを解除しなければなりません。

天びん本体の背面、電源ソケットの隣にあるメニュープログラムロックスイッチ(2)のカバーを取り、中のスイッチを矢印の方向に切り換えます。

"メニュープログラム" コードの呼び出し操作は "メニュープログラムの確認" の項と同様の操作を行ないます。このとき表示部左側の<math>"C"はChangeモードを示しており、これでコード変更が可能となります。

メニュープログラムが呼び出されると、表示部は"L"または"C"とともにプログラムの大分類番号"ページ"を"O"、"I"、"2"、"3"、"O"、"I"・・・・・と循環表示します。そこで、確認または選択希望番号になったときに手早くテアースイッチを押します。ページの番号は停止し、次に、中分類番号 "ライン"が循環表示を始めますので、同様にして、中分類選択希望番号を選択します。小分類番号 "ワード"も同様にして選択します。(確認の場合は"ワード"の右に "▲"のついたコードを確認します。)



循環表示中、数字の右に "▲"のついている番号は以前に設定されていたものであり、コードを変更した場合は変更した番号に "▲"がつきます。続いて "ライン"番号の循環表示状態に戻ります。

通常ひょう量への復帰

コードの確認を終えたら "ワード"番号が循環表示しますので、"0"が出たときに手早くテアースイッチを押します(コード確認の場合のみ)。次に"ライン""ページ"番号が順次循環しますので同様に"0"が出たときに手早くテアースイッチを押して、天びんを通常のひょう量状態に戻します。いったん設定が終ったら、ロックスイッチを元に戻し、プログラムをロックしておきます。カバーも忘れずにかぶせてください。

オートゼロ

天びんはゼロ点自動安定化機能を備えていますのでゼロ点 の表示が大変安定しています。



ページ ライン ワード

メニュープログラム

	出荷時		出荷時
コード 設置環境	セット	コード オートゼロ機能	セット
[] 高安定条件の場合		[15]オン	
[[15 2 _{オフ}	-
「 1 不安定条件の場合			
19 非常に不安定条件の場合		コード 外部分銅感度校正	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		[
コード スタビリティレンジ		[16 2 ロック	
□ 2 1 0.25 デジット			
[2 0.5 デジット		コード 内蔵分銅感度校正	
<u>[</u>		ロック解除	
<u>しょさり</u> 2 デジット			
<u> </u>		d 1216 Asta	
[1] 25 8 デジット		特殊機能	
[コード プログラムのロック	
		<u>[</u>	
└ ■ ○ 9 64 デジット		[☑ ☑ ☑ プログラムロック オン	
コード ディジタル桁の表示モード		コ ード 電子音	
[
[最終析は常時不表示			
安定時のみ最終桁も表示			
文人的V/从标刊 0 张小		[図 2] "ライン" へ移行	
[・		[10 "ページ"へ移行	
		[] プログラミング終了	
□ド 風袋消去条件			
[
[学学2 安定時のみ可能			

天びんをデータ処理装置などに接続するような場合、プリントレリース、ボーレート、パリティビットなどのデータ出力についても、最良条件を選択することができます。これらのインフォメーションをご希望の際には、弊社までご連絡ください。

Sartorius AG Weender Landstrasse 94–108 37075 Goettingen, Germany

TEL: +49.551.308.0 FAX: +49.551.308.3289

www.sartorius-mechatronics.com

Copyright by Sartorius AG, Goettingen, Germany. ザルトリウスAGに対し事前の 書面による許可を得ることなく、 本書および本文の一部を、 コピー、再版または翻訳することはできません。 All rights reserved. 本説明書の情報、仕様、図は、 2009年1月1日現在のものです。 ザルトリウスAGは、製品の改良 に伴い予告なしに機器の技術、 機能、仕様、設計を変更すること

Sartorius AG, Goettingen, Germany

があります。

ザルトリウス・メカトロニクス・ジャパン 株式会社 科学機器事業部

本社 〒140-0001

東京都品川区北品川1−8−11 ダヴィンチ品川Ⅱ4F

TEL: 03-3740-5408 FAX: 03-3740-5406

大阪営業所 〒532-0003

大阪市淀川区宮原4-3-39 大広新大阪ビル3F

TEL: 06-6396-6682 FAX: 06-6396-6686

名古屋営業所 〒461-0002

名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル6F

TEL: 052-932-5460 FAX: 052-932-5461

技術サービ スセンター 〒140-0002

東京都品川区東品川4-13-34 タカセPDセンター3F

TEL: 03-5796-0401 FAX: 03-3474-8043

JCSS校正室 〒168-0074

東京都杉並区上高井戸1-14-4 三幸ビル2F

TEL: 03-5316-1555 FAX: 03-3304-0308